

液晶保護ガラスフィルム取扱説明書

200-LCD014シリーズ 200-LCD015シリーズ

●ガラスフィルム …… 1枚
●クリーニングペーパー … 1袋
●クリーニングクロス … 1枚
●クリーニングクロス … 1枚
●ホコリ吸着シール …… 1シート
●ヘラ …… 1個
●取扱説明書(本書) …… 1部

※万一、足りないものがございましたら、 お買い求めの販売店にご連絡ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

はじめに


この度は、液晶保護ガラスフィルム(以降「本製品」といいます) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご 使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に 置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

使用上の注意

- ●本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- ●用途以外には使用しないでください。
- ●本製品を分解・修理・加丁・改造はしないでください。
- ●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- ●本製品を高温・多湿となる場所や、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- ●本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの 揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。


使用方法

1.カメラの液晶画面の汚れを落としてください。




付属のクリーニングクロス、 クリーニングペーパーでキ レイに拭き取ってください。 細かいホコリはホコリ吸着 シールで取除いてください。

2.ガラスフィルムの「1」と書いてあるシールを持ち、画面側の離けいフィルムをはがしてください。




ホコリがつかないように注意してください。 離けいフィルムは不要ですので破棄してください。

3.ガラスフィルムをカメラの液晶画面に合わせてゆっくりと貼付けてください。



貼り付けの際、液晶画面を 強く押さないようご注意く ださい。 4.ガラスフィルムを軽く押して、液晶画面に吸着させます。



気泡が入っている場合はへ ラやクロスで押し出してか ら行ってください。

5.ガラスフィルムの「2」と書いてあるシールを持ち、外側の離け いフィルムをはがしてください。



離けいフィルムは不要です ので破棄してください。

6.ガラスフィルムを取外す際は、ヘラを角に差し込み、ゆっくりとはがしてください。



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

ンワサプライ株式会社 2013.8現在

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

BD/AI/JMDaN